

開閉バックルの種類と使い方

バックルの種類		ベルトの止め方	はずし方
J 樹脂バックル			
Z 高強度樹脂バックル			
K 鋼線バックル			
B カムバックル			
C センターバックル <small>ポリプロピレン・ナイロンベルト用 ポリエステルベルト用</small>			
R ラチットバックル			

⚠ 使用上の注意

- 棚落下防止ベルトは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100%防止するものではありません。
- 棚落下防止ベルトは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません。
- 棚落下防止ベルトは棚本体を固定するものではありません。
- 棚落下防止ベルトの両端は同じ高さに取り付けてください。
- 振動等で緩む場合があります、締め直してください。
- 角張ったものには使用しないでください。
- 織り目がわからないほど毛羽立つたり融解しているもの。縫製部に縫製糸の切断、ほつれ、ベルトの剥離が少しでもあるもの。バックル部および端末部に変形、割れなどがあるものは使用しないでください。
- 使用温度は-10℃～50℃です。