

ベルトの締め方

M15KM-1H

1 開放レバーを→方向に押し、ロックを解除し、○の開いた隙間にベルトが入るよう、本体を→方向に差し込みます。

2 →矢印の方向に挟み、ロックします。カチッ! ↑ベルトをはさむ
ベルトをメインシャフトの隙間に通します。

3 レバー
ベルトを弛みなくなるまで引き出します。

4 ハンドル
カチカチッ! レバー
レバーを→方向に押し、ハンドルを前後に動かし、ベルトを強く締めます。

5 カッター
グッ!
ベルトを強く締め終わったら、レバーを→方向に押し、ハンドルを→方向に押し、圧力を抜きます。ベルト(上側)をカットします。

6 開放レバー
開放レバーを→方向に押し、ロックを解除し、ベルトから本体を→方向にスライドさせ取りはずします。

M15KM-2H/2LH

1 開放レバーを→方向に押し、ロックを解除し、○の開いた隙間にベルトが入るよう、本体を→方向に差し込みます。

2 開放レバーを放し、ロックします。ベルトをメインシャフトの隙間に通します。

3 開放レバー
ベルトを弛みなくなるまで引き出します。

4 ハンドル
ハンドルを前後に動かし、ベルトを強く締めます。

5 カッター
グッ!
ベルトを強く締め終わったら、ハンドルを→方向に押し、圧力を抜きます。ベルト(上側)をカットします。

6 ハンドル
グッ!
開放レバーを→方向に押し、ロックを解除し、ベルトから本体を→方向にスライドさせ取りはずします。

M15KM-3H

1 ハンドルを→方向に押し、ロックを解除し、○の本体はベルトの上、○の開いた隙間にベルトが入るよう、本体を→方向に差し込みます。

2 ハンドルを放し、ベルトをロックします。開放レバーを→方向に押し、ベルトを隙間に通します。

3 ハンドル
ベルトを弛みなくなるまで引き出したら、開放レバーを放します。

4 ハンドル
カチカチッ!
ハンドルを前後に動かし、ベルトを強く締めます。

5 カッター
グッ!
ベルトを強く締め終わったら、ハンドルを→方向に押し、圧力を抜きます。ベルト(上側)をカットします。

6 ハンドル
グッ!
ハンドルを→方向に押し、ロックを解除し、ベルトから本体を→方向にスライドさせ取りはずします。

RM15AC-2H/3H

1 開放レバーを→方向に押し、ロックを解除し、○の開いた隙間にベルトが入るよう、本体を→方向に差し込みます。

2 →の方向に挟み、ロックします。ベルトをメインシャフトの隙間に通します。カチッ! ↑ベルトをはさむ

3 開放レバー
ベルトを弛みなくなるまで引き出します。

4 ハンドル
カチカチッ!
ハンドルを前後に動かし、ベルトを強く締めます。

5 カッター
グッ!
ベルトを強く締め終わったら、レバーを→の方向に引き、→の方向にハンドルを倒し、圧力を抜きます。ベルト(上側)をカットします。

6 開放レバー
開放レバーを→方向に押し、ロックを解除し、ベルトから本体を→方向にスライドさせ取りはずします。