



■外形寸法

送信器(本体)[※]



※送信器本体部分の外形寸法は、全てのセンサモデルで共通になります。(サーミスタ内蔵モデル/サーミスタ外付けモデル/温湿度センサモデル/熱電対モデル/測温抵抗体モデル/電圧入力モデル)

送信器(センサ部/熱電対端子台)



受信器

