


印字条件設定



※2 CALC. WIDTH COUNT 文字幅カウントの計算



CONCENTRATION 印字濃度

印字濃度を変えると  
文字幅が変わります。



印字開始 & メッセージ選択



[ ]

ワード番号選択

予め登録してあるワード番号  
を選択。

選択が終了したら、  
ジョグダイヤルを長押し。


[ ]

[ ]


[ ]

# M1271K-70SP / M1271T-127MB


## 各種設定フロー



印字開始 & メッセージ選択




## ワードの設定方法




※特殊ワードが設定されています。  
以下のワード番号は、ご使用できません。

|       |         |    |   |  |
|-------|---------|----|---|--|
| 80~89 | ロットナンバー |    |   |  |
| 90    | 平成      | 94 | 時 |  |
| 91    | 年       | 95 | 分 |  |
| 92    | 月       | 96 | 秒 |  |
| 93    | 日       |    |   |  |



## ワード作成のヒント



例) 「賞味期限」をX[0],Y[0]、128ドットでセットすると  
上図上段のように印字されます。


例) 「製造番号」をX[0],Y[150]、128ドットでセットすると  
上図下段のように印字されます。

## TEXTとIMAGEの違い


TEXT…内蔵フォントを利用  
IMAGE…イメージデータを利用

# メッセージの登録


PRINT




# 印字条件設定




## その他の設定 (解像度、センサー)



## インクヘッドの選択



## 日付の設定



## ロットナンバー設定

SET \_\_\_\_\_ NEXT \_\_\_\_\_ SPECIAL WORD \_\_\_\_\_ SERIAL NUMBER

|   |           |                      |
|---|-----------|----------------------|
| — | WORD      |                      |
| — | FORM      | 0012/12/SPC1         |
| — | DIGITS    | 桁数                   |
| — | INTEVAL   | 1..1,2,3<br>3..1,4,7 |
| — | START     |                      |
| — | STOP      |                      |
| — | DAILY CL  | N/Y                  |
| — | TIME      | 時間でクリア               |
| — | NOW COUNT |                      |

SET

## フォント、イメージデータの書き込み

